# 目次

	はじめに	3
1	RAID1 モデルの特徴	5
	概要	5
2	FastBuild Utility	9
	FastBuild Utility の起動	9
	ディスクアレイの作成・初期化 (Auto Setup)	10
	ディスクアレイの再構築(Rebuild Array)	14
	ディスクアレイの構成表示(View Drive Assignments)	16
	ディスクアレイの削除(Delete Array)	17
	FastBuild Utility の終了	17
3	Windows 環境での使用	18
	FastCheck Monitoring Utility	18
	FastTrak Service	25
4	トラブルシューティング	26
	トラブルシューティング	26
	ハードディスクの交換	27
5	仕様	28

## はじめに

このたびは、弊社の FMV-LIFEBOOK (以降、パソコン) をお買い上げいただき、まことに ありがとうございます。本書は、RAID1 (ミラーリング) 構成の設定方法や注意事項について説明しています。

お使いになる前に本書、およびパソコン本体のマニュアルをよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2003年12月

#### 本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

## ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
<b>炒重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
$\rightarrow$	参照ページや参照マニュアルを示しています。

## ■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例: 【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例:【Ctrl】+【F3】+一、【Shift】+【↑】+—など

## ■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

製品名称	本文中の表記		
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP	Windows 注	
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000	Willdows	

注: Windows XP/2000 のように併記する場合があります。

## ■モデルの表記

RAID1 (ミラーリング) 構成のモデルを、RAID1 モデルと表記します。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003

# **1** RAID1 モデルの特徴


## 概要

RAID1 モデルでは、パソコン本体に内蔵された 2 台の IDE ハードディスクを RAID1 (ミラーリング) のアレイ構成にすることによりハードディスク上のデータを冗長化し、片方のハードディスクに故障が発生しても他方のハードディスクによりデータを保護するなど 信頼性を向上させています。

## ■ディスクアレイ(RAID)

ディスクアレイまたは RAID (Redundant Array of Independent Disks) は、RAID コントローラと複数のハードディスクを用いることによって、単体ハードディスクよりも信頼性を向上させるシステムです。各ハードディスクに対するアクセスは RAID コントローラによって制御されます。また、1 台のハードディスクに故障が発生しても、データを保護することができる、といったいわゆる冗長性を持たせることができます。

ディスクアレイにはドライブへのデータ格納方式によりいくつかの種類がありますが、RAID1 モデルでは、全く同じデータを2台のハードディスクに二重化して書き込む RAID1 (ミラーリング) のみをサポートします。これによって1台のハードディスクが故障しても、もう一方のハードディスクのデータの損失を防ぎ、データを保護することができます。ミラーリングによる冗長性で高信頼性を実現するために、実際に使用できる容量はハードディスク1台分の容量となります。



## **炒重要**

- ▶ 冗長性の有無にかかわらず、万一に備え、データは必ず定期的にバックアップしてください。
- ▶『取扱説明書』をご覧になり、手順どおりに電源を切ってください。正しい手順で電源を切らない場合は、データは保証されません。

## ■ディスクアレイの状態

ディスクアレイには次の3種類の状態があります。

#### □ Functional (正常)

ディスクアレイが正常に稼働している状態です。

#### □ Critical (危機)

ディスクアレイが1台のハードディスクの故障により、冗長性のない状態で稼働している状態です。故障したハードディスクをできるだけ早く交換し、ディスクアレイをFunctional 状態に修復する再構築作業(Rebuild)を行う必要があります。

#### □ Offline (オフライン)

ディスクアレイが稼働していない状態です。ディスクアレイ中の2台のハードディスクがともに故障した場合に発生します。この場合、ディスクアレイ中のデータは保証されません。

## POINT

▶ FastCheck Monitoring Utility が動作している場合は、ディスクアレイの状態が Critical または Offline になると、パソコン本体のブザーを鳴らし異常発生を知らせます。詳しくは「オプションメニュー」(→ P.22) をご覧ください。

## ■ディスクアレイの作成と初期化

ディスクアレイを使用する場合、ディスクアレイの作成、およびディスクアレイの初期化処理を行う必要があります。ディスクアレイの作成・初期化手順は「ディスクアレイの作成・初期化 (Auto Setup)  $| (\to P.10) \rangle$  をご覧ください。

なお、ミラーリング構成のディスクアレイの初期化処理は、一方のハードディスクから別のハードディスクに全データを複写する二重化処理によって行います。二重化処理については「二重化処理」 $(\to P.8)$  をご覧ください。

## **炒重要**

- ▶ディスクアレイは必ず初期化してください。初期化を行わないと OS 上から認識されない場合 や、あるいは OS がハングアップする場合があります。
- ▶本パソコンをご購入時、またはご購入時の状態に戻した後には、初期化は必要ありません。

## ■ディスクアレイの修復(Rebuild)

ディスクアレイ中の1台のハードディスクが故障すると、ディスクアレイは Critical (危機) 状態となり、さらにディスクアレイ中のもう 1台のハードディスクが故障すると、ディスクアレイは Offline 状態になってしまいます。したがって、できるだけ早期に Critical 状態のディスクアレイを Functional 状態に修復する必要があります。

ディスクアレイを修復するためには、まず故障したハードディスクの交換が必要です。

故障したハードディスクを新しいハードディスクと交換する場合は、「ハードディスクの交換」 $(\rightarrow P.27)$  をご覧ください。

新しいハードディスクに交換した後、再構築(Rebuild)と呼ばれる、ハードディスクを再 度冗長化する作業が必要になります。

ミラーリング構成のディスクアレイの再構築は、二重化処理によって行います。二重化処理とは、正常なハードディスクから交換したハードディスクに全てのデータを複写する処理です。再構築手順については「ディスクアレイの再構築(Rebuild Array)」 $(\to P.14)$ 、二重化処理については「二重化処理」 $(\to P.8)$  をご覧ください。

なお、ハードディスクの交換および再構築が完了するまでは、ディスクアレイは Critical 状態となります。

## ■二重化処理

ディスクアレイの初期化や修復にともなって、一方のディスクから別のディスクに全データを複写する二重化処理が必要となります。二重化処理には次の2通りの方法があります。

## □ FastBuild Utility による二重化処理

FastBuild Utility ( $\rightarrow$  P.9) により、ディスクアレイを使用する前にハードディスクの二重化を行う方法です。ハードディスク全領域を複写するため、ある程度の時間が必要です。

#### □ バックグラウンド二重化処理

ディスクアレイの二重化処理をホストからの通常 I/O 処理と並行して実施する方法です。FastBuild Utility 上での二重化処理中に、パソコン本体の再起動、または電源切断によって二重化処理を中断すると、OS 起動後に自動的にバックグラウンドでの二重化処理が実施されます。FastBuild Utility 上での二重化処理の終了を待つ必要はなくなりますが、次の点に注意してください。

- ・パソコン本体が起動し、OS 上にて IDE RAID ユーティリティ ( $\rightarrow$  P.18) が起動された時にバックグラウンド二重化処理が開始 (再開) されます。
- ・バックグラウンド二重化処理完了前に OS をシャットダウンすると、二重化処理は 中断されます。次回再開時 (OS 再起動後、IDE RAID ユーティリティ ( $\rightarrow$  P.18) が 起動された時) に中断したブロックからバックグラウンド二重化処理を継続します。
- バックグラウンド二重化処理中は、Functional 状態のディスクアレイと比較して十分な I/O 処理性能が得られません。特にフォーマット性能が非常に低下しますのでご注意ください。
- ・バックグラウンド二重化処理中には、OS 上の FastCheck Monitoring Utility の画面上に「再構築中」と表示されます。
- ・バックグラウンドでの二重化処理には、非常に時間がかかる場合があります。

## **炒重要**

▶バックグラウンド二重化処理中は、ディスクアレイが Critical 状態であり冗長ではありません。 複写元のハードディスクが故障すると、ディスクアレイは Offline 状態となりディスクアレイへ アクセス不能になるとともにデータが失われます。

# 2 FastBuild Utility

本章では、RAID1 モデルの BIOS 上で動作する FastBuild Utility について説明します。FastBuild Utility は、ディスクアレイ構成の作成・変更などを行うための基本的なユーティリティです。本パソコンご購入時は、すでに最適なディスクアレイ構成に設定されています。通常の使用状態では、FastBuild Utility で構成を作成・変更する必要はありません。必要な場合は、この章をよくお読みになられた上でご使用ください。

## **炒重要**

▶ FastBuild Utility で、「ディスクアレイの作成・初期化(Auto Setup)」(→P.10)および「ディスクアレイの再構築(Rebuild Array)」(→P.14)を行う場合、必ず AC アダプタを接続してください。バッテリで運用しないでください。

## FastBuild Utility の起動

パソコン本体の電源を入れた後、次の画面が表示されている時に【Ctrl】+【F】キーを押すと、FastBuild Utility を起動できます。

FastTrakTX2 (tm) BIOS Version x.xx (Build xx) (c) 2002-2003 Promise Technology, Inc. All rights reserved.

• • •

Press <Ctrl-F> to enter FastBuild(tm) Utility...

FastBuild Utility が正常に起動すると図 2-1 の Main Menu が表示されます。

#### [Main Menu]

Auto Setup	[1]
View Drive Assignments	[2]
Define Array	[3]
Delete Array	[4]
Rebuild Array	

図 2-1: Main Menu

ハードディスクが 1 台も認識できない場合、次のメッセージが表示されます。ハードディスクが故障している場合があります。その場合は、「ハードディスクの交換」( $\rightarrow$  P.27)をご覧になり、ハードディスクを交換してください。

No Disk is found. Please check the power and data cable connection. <Press Any Key to Exit>

#### □ Main Menu でのキー操作

- 数字(1.2.3.4.5) キーを押すと各メニュー項目を選択できます。
- ・【ESC】キーを押すと FastBuild Utility を終了できます「FastBuild Utility の終了」(→ P.17)。

## ディスクアレイの作成・初期化 (Auto Setup)

ディスクアレイを使用する場合、あらかじめディスクアレイを作成・初期化する必要があります。次の手順に従って作業してください。

なお、ディスクアレイの初期化は、一方のハードディスクから他方のハードディスクにデータを複写する二重化処理によって行います。

#### **炒重要**

- ▶ご購入時の状態、およびリカバリまたはインストール後には、初期化は必要ありません。
- ▶本パソコンをご購入時、またはご購入時の状態に戻した後には、初期化は必要ありません。

## POINT

- ▶ディスクアレイを作成・初期化する方法として、より細かな設定が可能な「3. Define Array」もあります。
  - 【 FastBuild Utility の Main Menu から「1. Auto Setup」を選択します。
- 2 既に全てのハードディスクがディスクアレイとして構成されている場合、下記メッセージが表示されます。この場合、ディスクアレイを新規に作成することはできません。何かキーを押して Main Menu に戻り「2. View Drive Assignment」でディスクアレイの構成を確認してください「ディスクアレイの構成表示 (View Drive Assignments)」(→ P.16)。

No Available Disks!
Any Key to Continue ......

3 ディスクアレイとして構成可能なハードディスクが存在する場合、図 2-2 の表示になります。

[Auto Setup Options Menu]			
Optimize Array for:	Performance		
[Array Setup	Configuration]		
Mode	Stripe		
Spare Drive	0		
Drive(s) Used in Array	2		

図 2-2: Auto Setup (起動時)

- 4 「Drive(s) Used in Array」に接続されたハードディスクの数が表示されます。「2」と表示されていない場合、ハードディスクが正しく接続されていないか、または接続されたハードディスクに異常がある可能性があります。 【ESC】キーを押して Main Menu に戻り「2. View Drive Assignment」でハードディスクの状態を確認してください「ディスクアレイの構成表示(View Drive Assignments)」(→ P.16)。
- 5 【↑】【↓】キーで「Optimize Array for」にカーソルを合わせ、[Security] と表示されるまで【Space】キー、または【←】【→】キーを押します。

## **炒重要**

▶本装置では、Security (RAID1:Mirror) のみサポートしています。

## ← 正しく選択した場合、図 2-3 の表示になります。

## [Auto Setup Options Menu]

Optimize Array for: Security Typlical Application to use: Not Available

[Array Setup Configuration]

Mode ......Mirror Spare Drive......0 Drive(s) Used in Array ......2 Array Disk Capacity (size in MB) ......xxxxx

図 2-3: Auto Setup (設定後)

- <mark>7</mark> 【Ctrl】+【Y】キーを押します。
- 🧣 次のメッセージが表示され、データの二重化(ディスクアレイの初期化) を行うかどうかを尋ねてきますので【Y】キーを押してください。

Do you want the disk image to be duplicated to another or do quick initialize or create only? (Y/N/I)

- Y Create and Duplicate
- N Create Only
- I Create and Quick Initialize

- ▶ データの二重化(ディスクアレイの初期化)は必ず実行してください。 二重化を行わないと、OS 上から正しく認識できない場合や、一貫性チェックでエラーが検出 される場合があります。
  - 図 2-4 のようにディスクアレイを構成するドライブの一覧が表示され、 データ複写元のハードディスクを尋ねてきます。

[Please Select A Source Disk] Channel:ID **Drive Model** Capacity (MB) 1:Mas FUJITSU MHT2020AT 2:Mas FUJITSU FHT2020AT XXXXX

注:一覧の表示はお使いの状況により異なります。 図 2-4 · Please Select

- 11 二重化処理開始の確認メッセージが次のように表示されます。

【Y】キーを押すと二重化処理を開始します。

Start to duplicate the image...
Do you want to continue? (Yes/No)
Y - Continue, N - Abort

12 二重化処理中は次のように処理状況が表示されます。

Please Wait While Duplicating The Image			
	12% Completed		

**13** 二重化処理が終了すると次のメッセージが表示されます。 何かキーを押すとパソコン本体を再起動します。

Disk duplication completed... <Press Any Key to Reboot>

## ディスクアレイの再構築(Rebuild Array)

ハードディスクが故障した場合、新しいハードディスクに交換します「ハードディスクの交換」  $(\to P.27)$ 。その後は、ディスクアレイを再構築する必要があります「ディスクアレイの修復 (Rebuild)」  $(\to P.7)$ 。ディスクアレイの再構築は、次の手順に従って作業してください。

なお、ディスクアレイの再構築は、既存のハードディスクから新規のハードディスクにデータを複写する二重化処理により行います。

並障したハードディスクを交換後、本体の電源を入れると起動時に次の画面が表示されます。

ID	MODE	SIZE	TRACK-MAPPING	STATUS
1 *	1x2 Mirror	xxxxxM	xxxx/xxx/xx	Critical

Problem is detected with Array: 1

...

Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm) Utility or Press <ESC> to continue booting...

- **2** 【Ctrl】+【F】キーを押して FastBuild Utility を起動します。
- <mark>3</mark> Main Menu の「5. Rebuild Array」を選択します。
- **▲** 図 2-5 のようにディスクアレイの状態が一覧表示されます。

[Rebuild Array Menu]					
Array No	RAID Mode	Total Drv	Capacity(MB)	Status	
Array 1	Mirror	2	XXXXX	Critical	
Array 2				_	
Array 3				_	
Array 4					

図 2-5: Rebuild

- 「Array 1」の上で【Enter】キーを押します。
- **「再構築先のハードディスクを選択して【Enter】キーを押してください。** 再構築先ハードディスクへの複写、すなわち二重化処理が開始されます。

## **7** 二重化処理中は次のように処理状況が表示されます。

Please Wait While Duplicating The Image				
	12% Completed			

♀ 二重化処理が終了すると次のメッセージが表示されます。

何かのキーを押すとパソコン本体を再起動します。

Array was recovered.... <Press Any Key to REBOOT>

## 沙重 要

▶ 再構築元ハードディスクから正常にデータを読み出せない場合(ECC によりエラー訂正不可能な場合など)、下記画面を表示しディスクアレイの再構築処理を中断します。channel X(下記画面の下線部)は、エラーの発生したチャネル番号を奈元します。

この場合、再構築元ハードディスク内のデータが保証できないため、一旦ディスクアレイを再 初期化後、ハードディスクをご購入時の状態に戻し、その後バックアップデータを復元する必 要があります。

#### WARNING:

Operation aborted because FastBuild encountered an error. The device which caused the failure is connected as Channel  $\underline{X}$  ID 0 on the FastTrak. The array is in CRITICAL state. Please retry using FastCheck utility to recover all data. Reboot the system by pressing the ENTER KEY.

# ディスクアレイの構成表示(View Drive Assignments)

現在構成されているディスクアレイ情報を表示します。

Main Menu の「2 View Drive Assignments」を選択すると図 2-6 の画面を表示します。

[ View Drives Assignments]				
Channel:ID	<b>Drive Model</b>	Capacity (MB)	Assignment	Mode
1:Mas FUJI	TSU MHT2020AT	xxxxx	Array 1	U5
2:Mas FUJI	ΓSU FHT2020AT	xxxxx	Array 1	U5

注:一覧の表示はお使いの状況により異なります。

図 2-6: View Drive Assignments

各項目は次の内容を示しています。

Channel	ハードディスクが接続されているチャネル番号
ID	ハードディスクの接続先が Master 側か Slave 側かを表示
12	※本モデルでは Master 側への接続のみ
Drive Model	ハードディスクのベンダー名、製品名
Capacity	ハードディスクの容量 (MB 単位)
Assignment	ハードディスクが割り当てられたディスクアレイ番号
Assignment	ディスクアレイに割り当てられていない場合、Free と表示
Mode	ハードディスクの転送モード
Mode	<b>※</b> 本モデルでは Ultra ATA/100 のため U5 と表示

表示を確認後、【ESC】キーを押すと Main Menu に戻ります。

## ディスクアレイの削除(Delete Array)

現在構成されているディスクアレイを削除します。次の手順に従って作業してください。

Main Menu の「4. Delete Array」を選択すると、図 2-7 の画面を表示 します。

[ Delete Array Menu]					
Array No	RAID Mode	Total Dev	Capacity(MB)	Status	
Array 1	Mirror	2	xxxxx	Functional	
Array 2		_			
Array 3	_				
Array 4	_	_			

図 2-7: Delete Array

- 2 【↑】【↓】キーを押して削除したいディスクアレイにカーソルを移動後、 【Delete】キーを押してください。
- **3** 次の確認メッセージが表示されます。

Are you sure you want to delete this array? Press Ctrl-Y to Delete, or others to abort...

- ・【Ctrl】+【Y】キーを押すと、選択したディスクアレイを削除します。
- ・【Ctrl】+【Y】キー以外を押すと、ディスクアレイの削除を中止します。
- ▲ 【ESC】キーを押して Main Menu に戻ります。

## FastBuild Utility の終了

Main Menu から【ESC】キーを押すと、FastBuild Utility を終了できます。 次のメッセージが表示されます。

> System is going to REBOOT! Are You Sure? Y - Reboot / Any Key - Back

- ・【Y】キーを押すと、FastBuild Utility を終了しシステムを再起動します。
- ・【Y】キー以外を押すと、Main Menu に戻ります。

# 3 Windows 環境での使用

本章では、Windows環境でディスクアレイの状態を表示するとともに異常発生時にエラー通知を行うための、IDE RAID ユーティリティの使用方法を説明します。本パソコンご購入時は、すでに最適な設定になっています。通常の使用状態では、設定を変更する必要はありません。

本ユーティリティは次のソフトウェアで構成されています。

- 1. FastCheck Monitoring Utility
- 2. FastTrak Service

## **炒重要**

- ▶ Windows XP でお使いになる場合、Service Pack1a 以降が必要です。
- ▶ Windows 2000 でお使いになる場合、Service Pack 4 以降が必要です。
- ▶ IDE RAID ユーティリティで、再構築(リビルド) および一貫性チェック(シンクロナイズ)を 実行する場合には、必ず AC アダプタを接続してください。バッテリで運用しないでください。 また、「電源オプションのプロパティ」 — 「電源設定」タブの「システムスタンバイ」および 「システム休止状態」で、移行するまでの時間を「なし」に設定してください。

## **FastCheck Monitoring Utility**

FastCheck Monitoring Utility (以下 FastCheck) は、OS 上でディスクアレイを管理するためのソフトウェアです。FastCheck はディスクアレイやハードディスク情報の表示、ディスクアレイ同期化・再構築などの機能を持っています。

FastCheck はログオン時に起動され、通常は通知領域、またはタスクトレイ上にアイコン化 されています。 をダブルクリックすることで画面上に表示されます。

## **炒重要**

▶特に必要のない限り、FastCheck を終了させないでください。

#### ■アレイメニュー

アレイメニューでは、構成されているディスクアレイの構成・状態が図 3-1 のように表示されます。

また、ディスクアレイの一貫性チェック(シンクロナイズ)・再構築(リビルド)の実行などの指示が行えます。




図 3-1: アレイメニュー

#### □ 構成表示画面 (左側)

ディスクアレイおよびディスクアレイを構成するハードディスクがツリー上に表示されます。またハードディスクがオフライン状態の場合は、ハードディスクが「?」付のアイコンで表示されます。

## □ 詳細表示画面(右側)

構成表示画面の各ディスクアレイ、ハードディスクのアイコンを左クリックすると、詳細表示画面に次の情報が表示されます。

#### ・ディスクアレイ

RAIDモード: ディスクアレイの種類

マッピング: ディスクアレイの論理的なシリンダ/ヘッド/セクタ数

サイズ: ディスクアレイの容量 (GB 単位)

状態: ディスクアレイの状態

正常 正常稼働中のディスクアレイ

**危機** 冗長性のない状態で稼働中のディスクアレイ

(初期化・再構築中、またはアレイを構成するハードディスクの1台が

故障した場合に表示されます)

オフライン 稼働していないディスクアレイ

(アレイを構成する2台のハードディスクが故障した場合に表示されま

す)

#### ・ハードディスク

状態: ハードディスクの状態

正常 正常稼働中のハードディスク

正常(再構築中) 初期化または再構築中のハードディスクオフライン 異常状態で稼働していないハードディスクフリー アレイ構成に含まれていないハードディスク

不明 状態が不明なハードディスク

(ハードディスクにアクセスできない場合に表示されます)

S.M.A.R.T 状態: S.M.A.R.T 機能によるハードディスクの診断結果

**サイズ**: ハードディスクサイズ (GB 単位)

場所: ハードディスクの接続されている、コントローラ番号、チャネル

番号、ID (Master/Slave)

**マッピング**: ハードディスクの論理的なシリンダ/ヘッド/セクタ数

**タイミング**: ハードディスクの転送モード

#### □ ポップアップメニュー

構成表示画面上でディスクアレイのアイコンを右クリックすると、ポップアップメニューから次の操作を実行できます。

常に最前面に表示: FastCheck を常に最前面に表示するかどうかを設定します

最小化: FastCheck をタスクトレイにアイコン化します シンクロナイズ: ディスクアレイの一貫性チェックを実行します

リビルド: 再構築ウィザードを起動します

stop: 一貫性チェック (シンクロナイズ)・再構築 (リビルド) 作業を強

制的に中断します。

## **修重要**

▶ stop メニューにより、再構築(リビルド)作業を中断すると、ディスクアレイはクリティカル (危機)な状態のままとなります。

正常な状態に戻すためには、再構築(リビルド)作業を完了させる必要があります。

概要: FastCheck のバージョンを表示します

終**了**: FastCheck を終了します

### ■コントローラメニュー

コントローラメニューでは、ディスクアレイの物理的構成と、コントローラ、チャネル、ドライブの状態が図 3-2 のように表示されます。




図 3-2: コントローラメニュー

#### □ 構成表示画面(左側)

コントローラ、チャネル、ドライブがツリー状に表示されます。ドライブがオフライン 状態の場合は、ドライブが「×」付のアイコンで表示されます。

### □ 詳細表示画面(右側)

構成表示画面上で各コントローラ、チャネル、ハードディスクのアイコンを左クリックすると、詳細表示画面に次の情報が表示されます。

・コントローラ

IRQ: RAID コントローラに割り当てられた IRQ

Bus Masterベースアドレス: RAID コントローラに割り当てられたメモリアドレス

ROM ベースアドレス: BIOS ROM が割り当てられたメモリアドレス

**ドライバ バージョン**: デバイスドライバのバージョン

**ハードウェア タイプ**: 使用中の **IDE RAID** 名

・チャネル

ベース IO アドレス: チャネルに割り当てられた I/O アドレス

#### ・ハードディスク

状態: ハードディスクの状態

正常 正常稼働中のハードディスク

正常(再構築中) 初期化または再構築中のハードディスクオフライン 異常状態で稼働していないハードディスクフリー アレイ構成に含まれていないハードディスク

不明 状態が不明なハードディスク

(ハードディスクにアクセスできない場合に表示されます)

サイズ: ハードディスクの容量(GB単位)

場所: ハードディスクが接続されている、コントローラ番号、チャネル

番号、ID (Master/Slave)

マッピング: ハードディスクの論理的なシリンダ/ヘッド/セクタ数

**タイミング**: ハードディスクの転送モード

## ■オプションメニュー

オプションメニューでは、図 3-3 のように動作環境の設定を変更できます。 設定変更後、「適用」ボタンをクリックすると設定が有効になります。 「リセット」ボタンをクリックするとご購入時の設定に戻すことができます。




図 3-3:オプションメニュー

#### □ 诵知

サウンド機能を使用可能にする:(デフォルト:チェック有) ディスクアレイが正常状態でない場合、ブザーを鳴らします。

#### メッセージ ボックスのポップアップ:(デフォルト:チェック有)

ディスクアレイの状態に変化があった場合、メッセージボックスを表示して通知します。

なお、情報レベルのメッセージについては、表示後 10 秒でメッセージボックスを自動的に閉じます。

#### ログ ファイルの使用:(デフォルト:チェック無)

ディスクアレイの状態に変化があった場合、指定したファイルに記録します。

#### NT システム イベント ログの使用:(デフォルト:チェック有)

ディスクアレイの状態に変化があった場合、OS のイベントログに記録します。

#### エラー発生:(デフォルト:対話)

ディスクアレイの一貫性チェック (シンクロナイズ) /再構築 (リビルド) 処理中にエラーを検出した場合の処置を選択します。

中断: エラーを検出した場合、処理を中断します

• 修復: 検出されたエラーを修復して、処理を続行します

無視: 検出されたエラーを無視して、処理を続行します

対話: エラーを検出した場合、ユーザに対応を尋ねます

#### 設定時間以降のエラー ダイアログ:(デフォルト:30 秒)

ディスクアレイの一貫性チェック(シンクロナイズ)や再構築(リビルド)処理中にエラーを検出した場合に、ユーザに対応を尋ねる待ち時間を設定します。設定時間経過後、上記の「エラー発生」設定で指定した処置が行われた後、処理を継続します。設定可能な値は1-9999 秒で、9999 の場合はユーザが選択するまで次に進みません。

#### □ リビルド設定

#### ホットスペア / 自動リビルドを禁じる:(デフォルト:チェック有)

ホットスペア機能 (RAID1 モデルでは未サポート)、自動リビルド機能を無効にします。

#### リビルド速度:(デフォルト:低)

通常の I/O アクセスに対する、初期化/再構築処理の I/O アクセスを行う割合を設定します。

### □ PCI Bus の利用状況 (デフォルト: 高)

IDE RAID 機能が PCI バスを占有する比率を設定します。

#### □ アレイシンクロナイズのスケジュール

使用禁止:(デフォルト:チェック有)

ディスクアレイ同期化を定期的に実行しません。

#### イベントのスケジュール:

ディスクアレイ同期化の実行間隔を設定します。

毎月: 1月に1回、指定日・指定時刻に実行します

毎週: 1週に1回、指定曜日・指定時刻に実行します

毎日: 1日に1回、指定時刻に実行します

・時間毎: 指定時間ごとに実行します

分ごと: 指定分ごとに実行します



▶ ディスクアレイ上のデータの信頼性を高めるため、「アレイシンクロナイズのスケジュール」を 設定して定期的な一貫性チェックを行うことをお勧めします「ディスクアレイの一貫性チェック (シンクロナイズ)」( $\rightarrow$  P.25)。

#### □ ディスク パラメータ

書き込みキャッシュを使用可能にする:(デフォルト:チェック無)

ハードディスクのライトキャッシュを有効にします。

S.M.A.R.T チェックを使用可能にする:(デフォルト: チェック有) ハードディスクの S.M.A.R.T チェック機能を有効にします。

#### □ プリファレンス

開始の最小化:(デフォルト:チェック有)

FastCheck 起動後タスクトレイにアイコン化します。

チェックしていない場合、FastCheck 起動後画面に表示されます。

常に最前面に表示:(デフォルト:チェック無)

FastCheck を常に画面の最前面に表示します。

パスワードを使用可能にする:(デフォルト:チェック無)

パスワードを有効にします。

#### 「変更」ボタン:

パスワードを設定/変更します。

パスワードを有効にした場合、FastCheck を開く際、およびパスワードを変更する際に次のウィンドウが表示されます。設定したパスワードを入力後「OK」をクリックしてください。



## **炒重要**

▶パスワードを何かに書き留める際は、安全な場所に保管してください。また、数字だけでなく 英数字や記号を入れたり、定期的に変更するなど、他人に知られないように気を付けてください。

また、パスワードを設定/変更する場合は、次のウィンドウが表示されます。2 つのフィールドに同一のパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。設定したパスワードが有効になります。



## ■ディスクアレイの一貫性チェック (シンクロナイズ)

ディスクアレイの一貫性チェック (シンクロナイズ) は、ディスクアレイを構成する 2 台のハードディスク上のデータ一貫性 (記録されているデータが信頼できるかどうか) を検査するための機能です。

一貫性チェック(シンクロナイズ)機能は、次の2つの方法で実行できます。

#### □ ディスクアレイの一貫性チェックをすぐに実行

指定したディスクアレイに対して一貫性チェックを直ちに実行します。 一貫性チェックをする場合は、必ず OS 起動直後に実行してください。 スタンバイからのレジューム後に実行した場合、一貫性チェックが正しく動作しない ことがあります。

「アレイメニュー」のポップアップメニューの項目を参照してください。

#### □ ディスクアレイの一貫性チェックを定期的に実行

設定した間隔でディスクアレイの一貫性チェックを定期的に実行します。 「オプションメニュー」の「アレイ同期化のスケジュール」の項を参照し、ディスクア レイの一貫性チェックの実行間隔、開始時間等を設定してください。

なお、ディスクアレイの一貫性チェックを定期的に実行する場合、FastCheck が起動されていなくても OS 動作中に一貫性チェックが実行されます。

## POINT

▶ ディスクアレイの一貫性チェックは、データー貫性をチェックするだけでなく、ハードディスクの媒体エラーを自動修正する効果もあります。媒体エラーとして、イベントログやポップアップメッセージで「ECC エラー」が検出された場合は、一貫性チェックで修正してください。エラーが多発する場合以外はディスクを交換する必要はありません。

新しいハードディスクに交換後、ディスクアレイの再構築をする場合に、再構築元のディスクに媒体エラーがあると、アレイの再構築が中断され、完了できません「ディスクアレイの再構築 (Rebuild Array)」(→ P.14)。

「アレイ同期化のスケジュール」を設定して定期的な一貫性チェックを行い、エラーを修正してください「オプションメニュー」( $\rightarrow$  P.22)。

## **炒重要**

▶一貫性チェックの結果、ディスクアレイを構成するハードディスク間にデータの不一致が検出された場合、記録されているデータが保証できません「オプションメニュー」(→P.22)。この場合、ディスクアレイを再初期化し、信頼できるバックアップデータを復元する必要があります。

## FastTrak Service

FastTrak Service は、FastCheck が起動していない場合に、ディスクアレイの異常発生を OS のイベントログに通知するソフトウェアです。

FastTrak Service は OS 起動時に起動し、FastCheck が起動すると停止します。

# 4 トラブルシューティング

困ったことが起きた場合は、まず「トラブルシューティング」( $\rightarrow$  P.26)をご覧ください。それでも解決できない場合、またはハードディスクの交換が必要な場合は、「ハードディスクの交換」( $\rightarrow$  P.27)をご覧ください。

## トラブルシューティング

## □ 起動時にディスクアレイの状態が「Critical」または「Off line」と表示され、 停止する。

ハードディスクの故障の可能性があります。

「Critical」と表示されている場合は、「ハードディスクの交換」(→ P.27) をご覧のうえ、 故障したハードディスクを新しいハードディスクと交換してください。

「Off line」と表示されている場合は、ディスクアレイ中の2台のハードディスクがどちらも故障している状態です。

2 台のハードディスクを交換し、ディスクアレイを作成したのち、ハードディスクをご購入時の状態に戻すか、信頼できるバックアップデータよりデータを復元してください。

## □ OS やアプリケーションの反応が遅い、一時的に応答しない。

バックグラウンドでディスクアレイの一貫性チェック(同期化)や二重化(再構築)が動作していませんか?

OS 上での一貫性チェックや二重化の処理中は OS の反応が非常に遅くなったり、一時 的に応答しなくなったりすることがあります。二重化処理については FastBuild Utility 上で行うことをお勧めします。

## □ 二重化処理中にエラーが発生し、中断する。

二重化処理の複写元のハードディスクに媒体エラーが発生しているとデータを読み取れず、複写処理が行えません。

この場合、エラーの発生しているハードディスクを交換し、ディスクアレイを作成したのち、ハードディスクをご購入時の状態に戻すか、信頼できるバックアップデータよりデータを復元する必要があります。

このような状態を防ぐため、定期的に一貫性チェックによる媒体エラーの修正をしてください「ディスクアレイの一貫性チェック (シンクロナイズ)」( $\rightarrow$  P.25)。

## ハードディスクの交換

構成するハードディスクの 1 台が故障してもディスクアレイは非冗長状態で稼働できますが、もう 1 台のハードディスクも故障するとディスクアレイへアクセス不能となりデータが失われます。したがって、ハードディスクの故障が検出された場合、できるだけ早期に新しいハードディスクと交換して、ディスクアレイを正常な状態に再構築する必要があります。

ハードディスクの交換については、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

# 5 仕様

名称	IDE RAID
ホストインターフェース	PCI 33MHz/5V (PCI 2.2 準拠)
I/O インターフェース	Ultra ATA/100 (100MB/s)
I/O チャネル数	2
接続ディスク数	2台 (チャネルあたり1台)
サポート RAID レベル	RAID1 (ミラーリング)

## FMV-LIFEBOOK RAID1(ミラーリング) 取扱説明書

B6FH-0541-01 Z2-00

発 行 日 2003 年 12 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ■このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。